

Beckenhalter ZH-BH0-FLEX-000

Montage und Handhabung

Sie haben sich für Produkte aus dem Hause LEFIMA Percussion entschieden. Für eine Marke, die für eine lange Instrumentenbautradition gleichwie für technische Innovation und ein Höchstmaß an Verarbeitungsqualität steht.

Ständig sind wir dabei, Produkte und Serviceleistungen für unsere Kunden zu optimieren. In allen Fragen zu Ihren Trommeln stehen wir Ihnen als kompetenter Partner gerne zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen mit dem neuen Instrument viel Freude und Erfolg!

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch des Instrumentes / der Instrumente bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Diese Anleitung enthält lediglich grundlegende Gebrauchshinweise die zwingend zu beachten sind und stellt keine vollständige Anleitung für den richtigen Gebrauch dar.

Bauweise



Alle Lefima-Beckenhalter besitzen eine spezielle Isolierungshülse im Innern, die einen Kontakt des Beckens mit der Befestigungsschraube und somit störende Vibrationsgeräusche verhindert. Die Fixierung des Beckens erfolgt über eine selbstsichernde Flügelmutter, die sich auch dann nicht lösen kann, wenn sie nur locker angezogen wird.

Dieser Beckenhalter für das untere der beiden Schlagbecken lässt sich mit zwei Schnellspannriemen individuell zwischen zwei Spannschrauben einer Gr. Trommel positionieren.

Montage des Beckenhalters

Dieser Add-on Beckenhalter wird über die beiden Riemen an zwei Trommelschrauben befestigt.

Die Riemen sind von der Mittelachsrichtung seitlich versetzt mit der Hartgummiplatte vernietet. Platzieren Sie den Beckenhalter so, dass der größere Abstand in Richtung des Spannreifens zeigt, an dem er anliegen soll. Dies verleiht den Spannriemen die nötige Spannung, um den Beckenhalter fest und sicher in Position halten zu können (Abb. 1). Die Länge der Riemen ist so bemessen, dass der Beckenhalter für jede Trommelgröße mit beliebiger Spannschraubenzahl passt.

Führen Sie nun die Riemenenden zwischen Spannreifen und Stütze hinter den Spannschrauben durch und zurück durch die Kunststoffschnallen (Abb. 2). Stellen Sie die Riemen locker und positionieren Sie den Beckenhalter an gewünschter Stelle. Anschließend ziehen Sie beide Riemenenden mit einem Ruck



Abb. 1




Abb. 3




Abb. 2



Abb. 4

Abb. 5



fest. Der Beckenhalter sitzt nun sicher und stützt sich am Fellreifen ab. Zu lange Riemen können einfach gekürzt werden (Abb. 3), wobei die Riemenenden gegen Ausfransen (beispielsweise mit einem Feuerzeug) verödet werden sollten. (Abb. 4)

Montage des Beckens

Stellen Sie sicher, dass die Kunststoff-Isolatorhülse das Becken von der Halteschraube isoliert. Das Becken ist richtig positioniert, wenn es zwischen kleiner und großer Filzscheibe liegt. (Abb. 5)

Ziehen Sie die Flügelmutter locker an; die Halteschraube muss im blauen Plastikring der Flügelmutter sitzen.